


Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Ecomur type EN50/ ENT50-200/Ecolino type EL40-200 Isolation périphérique et construction en bois

- Stockage: à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- Protection de la surface: pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces. Si les tablettes sont recouvertes d'une feuille de protection, celle-ci doit avoir été retirée au plus tard 4 mois après la livraison.
- Construction en bois: la sous-construction en bois ne doit pas vriller. Les éléments doivent être collés avec la colle de montage Stahlton sur une base porteuse nivelée. Tout autre système de collage doit être adapté à la construction.
- Stockage et transport type EL: toujours debout




bas

Pose avec angle d'appui EPS et colle élastique



Colle de montage Stahlton¹⁾:
Faces extérieure et intérieure sur toute la longueur de la tablette (distance max. 300 mm) et tous les 500 mm perpendiculairement.
Consommation: 1 cart. (290 ml) pour env. 2.50 m de tablette ou Mortier de collage ou lit de mortier¹⁾ (pas de mortier léger) sur toute la surface. Utilisation selon directives du fournisseur

Pose avec équerre de montage et colle élastique




Equerre de montage type MR pour EN50/ENT50-90/EL40-200:
(fixer avec 1 vis/cheville) Distance aux extrémités = 150 mm, écartement entre les équerres ≤ 1500 mm, 2 pces. pour L ≤ 1800 mm, 3 pces. pour L ≤ 3000 mm

Equerre de montage type MG pour ENT120-200:
(fixer avec 2 vis/chevilles) Distance aux extrémités = 150 mm, écartement entre les équerres ≤ 900 mm, 2 pces. pour L ≤ 1050 mm, 3 pces. pour L ≤ 1800 mm, 4 pces. pour L ≤ 3000 mm

Colle de montage Stahlton¹⁾: Face intérieure sur toute la longueur de la tablette et sur les équerres de montage
Consommation: 1 cart. (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Pose avec angle d'appui EPS et colle élastique (construction en bois)




Colle de montage Stahlton¹⁾: 3 boudins de colle sur toute la longueur de l'angle d'appui.
Consommation: 1 cart. (290 ml) pour env. 1.50 m d'angle d'appui

¹⁾ Condition préalable pour le collage:

- Surfaces à coller: propres, sèches et sans poussières
- Surface des équerres de montage: Primer Stahlton, consommation: 1 boîte (200 ml) pour env. 400 équerres


Réglage des tablettes de fenêtre



Type	H (mm)
EN50 150	26
EN50 175	28
EN50 200	31
EN50 225	34
EN50 250	36
EN50 275	39
EN50 300	42
EN50 325	44
EN50 350	46


ENT50-200 et EL40-200 dito
type EN50

Raccord à la fenêtre




Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou
cordon ronde avec colle de montage et
d'étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour
env. 5 m de tablette

Raccord latéral avec remontée



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et
colle de montage et d'étanchéités Stahlton
(aussi latéralement et face inférieure)


Raccord latéral sans remontée



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et
colle de montage et d'étanchéités Stahlton
(aussi latéralement et face inférieure)

Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure en vrac


Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de joint



Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étan-
chéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse
pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure intégrée

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de joint




Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étan-
chéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse
pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Ecomur types ER/ERT/ENT, Ecolino ELR40-200 Rénovations


- **Stockage:** à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- **Protection de la surface:** pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces. Si les tablettes sont recouvertes d'une feuille de protection, celle-ci doit avoir été retirée au plus tard 4 mois après la livraison.

Pose avec mortier de collage




Isolation XPS en guise d'appui pour la tablette de fenêtre (pente 6°)

Réglage des tablettes de fenêtre



Type	H (mm)
ERT 150	16
ERT 175	18
ERT 200	21
ERT 225	24
ERT 250	26
ERT 275	29
ERT 300	32
ERT 325	34
ERT 350	36
ERT 375	39
ERT 400	42
ERT 425	45
ERT 450	47


Raccord à la fenêtre



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou cordon rond avec colle de montage et d'étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de tablette


Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure intégrée

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint




Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Raccord latéral avec remontée



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et colle de montage et d'étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)

Raccord latéral sans remontée




Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et colle de montage et d'étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)

Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Ecomur type EJ/EJH

Isolation périphérique (analogue pour construction en bois)

- Stockage: à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- Protection de la surface: pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces. Si les tablettes sont recouvertes d'une feuille de protection, celle-ci doit avoir été retirée au plus tard 4 mois après la livraison.
- Construction en bois: la sous-construction en bois ne doit pas vriller. Les éléments doivent être collés avec la colle de montage Stahlton sur une base porteuse nivelée. Tout autre système de collage doit être adapté à la construction.

Pose avec colle élastique




Equerre de montage type MF pour tablettes:
(fixer avec 1 vis/cheville)

Distance aux extrémités = 150 mm, écartement entre les équerres ≤ 1500 mm 2 pces. pour L ≤ 1800 mm, 3 pces. pour L ≤ 3000 mm


Equerre de montage type MS pour seuils:
(fixer avec 2 vis/chevilles)

Distance aux extrémités = 250 mm, écartement entre les équerres ≤ 500 mm, 2 pces. pour L ≤ 1000 mm, 3 pces. pour L ≤ 1500 mm, 4 pces. pour L ≤ 2000 mm, 5 pces. pour L ≤ 2500 mm, 6 pces. pour L ≤ 3000 mm

Réglage des tablettes de fenêtre




Raccord à la fenêtre




Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure intégrée

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint




Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Raccord latéral avec remontée



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et colle de montage et d'étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)

Raccord latéral sans remontée




Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et colle de montage et d'étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)

Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Ecomur type EJ/ EJH/ EJES/ ENTS Mur à simple paroi (analogue pour mur à double paroi)

- Stockage: à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- Protection de la surface: pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces. Si les tablettes sont recouvertes d'une feuille de protection, celle-ci doit avoir été retirée au plus tard 4 mois après la livraison.


Pose avec colle élastique




Colle de montage Stahlton:
Faces intérieure et extérieure sur toute la longueur de la tablette (distance max. 300 mm) et tous les 500 mm perpendiculairement.
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de tablette

Condition préalable pour le collage:
Couche de mortier et face inférieure de la tablette: propre, sèche et sans poussières

Réglage des tablettes de fenêtre




Raccord à la fenêtre



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou
cordon ronde avec colle de montage et
d'étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5
m de tablette


Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure intégrée

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour
env. 5 m de joint



Pour joints droits ajouter év. masse pour
joints et étanchéités Stahlton, pour joints à
l'onglet toujours avec masse pour joints et
étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml)
pour env. 5 m de joint

Raccord latéral avec remontée




Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et
colle de montage et d'étanchéités Stahlton
(aussi latéralement et face inférieure)

Instruction de pose pour seuils Ecomur type EJ/EJH/EJES/ENTS/EDS/EHS120/EHS120-200 Isolation périphérique (analogue pour construction en bois)


- **Stockage:** à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- **Protection de la surface:** pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces. Si les tablettes sont recouvertes d'une feuille de protection, celle-ci doit avoir été retirée au plus tard 4 mois après la livraison.
- **Construction en bois:** la sous-construction en bois ne doit pas vriller. Les éléments doivent être collés avec la colle de montage Stahlton sur une base porteuse nivelée. Tout autre système de collage doit être adapté à la construction.

Pose avec équerre de montage et colle élastique (PAS approprié pour type EDS)



Colle de montage Stahlton:
Face intérieure sur toute la longueur du seuil et sur les équerres de montage
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de seuil

Conditions préalables pour le collage:
Isolation et face inférieure du seuil: propres, sèches et sans poussières
Surface des équerres de montage: Primer Stahlton
Consommation: 1 boîte (200 ml) pour env. 400 équerres




Equerre de montage type MS pour seuils:
(fixer avec 2 vis/chevilles)

Distance aux extrémités = 250 mm, écartement entre les équerres ≤ 500 mm
2 pces. pour L ≤ 1000 mm, 3 pces. pour L ≤ 1500 mm, 4 pces. pour L ≤ 2000 mm,
5 pces. pour L ≤ 2500 mm, 6 pces. pour L ≤ 3000 mm

Equerre de montage type MF pour tablettes:
(fixer avec 1 vis/cheville)


Distance aux extrémités = 150 mm, écartement entre les équerres ≤ 1500 mm
2 pces. pour L ≤ 1800 mm, 3 pces. pour L ≤ 3000 mm

Pose avec appui XPS ou couche d'égalisation au mortier avec colle élastique



Isolation XPS (collé élastique), lit de mortier ou étanchéité comme appui plan pour le seuil


Pose type EDS



Colle de montage Stahlton:
Faces extérieure et intérieure sur toute la longueur du seuil (distance max. 300 mm) et tous les 500 mm perpendiculairement
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de seuils

Conditions préalables pour le collage:
Appuis: SURFACE PLANE, propre, sèche et sans poussières
Face inférieure du seuil: propre, sèche et sans poussières


Réglage des seuils



Type	H (mm)
EJH/EJ/EDS	35
ENTS 150	26
ENTS 175	28
ENTS 200	31
ENTS 225	34
ENTS 250	36
ENTS 275	39
ENTS 300	42
ENTS 325	44
ENTS 350	46
ENTS 375	49
ENTS 400	52
ENTS 425	55
ENTS 450	57


EJES, EHS120-200
dito type ENTS

Raccord à la porte




Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou
cordon ronde avec colle de montage
et d'étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml)
pour env. 5 m de joint

Raccord latéral avec remontée



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et
colle de montage et d'étanchéités Stahlton
(aussi latéralement et face inférieure)


Raccord latéral sans remontée



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et
colle de montage et d'étanchéités Stahlton
(aussi latéralement et face inférieure)

Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure intégrée (PAS approprié pour type EDS)


Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint



Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton,
pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Exécution des joints verticaux sans tôle de jointure (SEULEMENT pour type EDS)

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint




Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Ecomur types E/ED

Mur à double paroi

- **Stockage:** à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- **Protection de la surface:** pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces. Si les tablettes sont recouvertes d'une feuille de protection, celle-ci doit avoir été retirée au plus tard 4 mois après la livraison.


Pose avec colle élastique




Colle de montage Stahlton:
Face extérieure sur toute la longueur de la tablette et tous les 500 mm perpendiculairement
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Condition préalable pour le collage:
Couche de mortier et face inférieure de la tablette: propres, sèches et sans poussières

Réglage des tablettes de fenêtre




Raccord à la fenêtre



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou
cordon rond avec colle de montage et d'étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml)
pour env. 5 m de tablette


Raccord latéral avec remontée



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et
colle de montage et d'étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)

Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure en vrac

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de joint




Pour joints droits et à l'onglet, toujours remplir les rainures avec masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Instruction de pose pour élargissement de tablette Ecomur type EV


Rénovations

- **Stockage:** à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- **Protection de la surface:** pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces. Si les tablettes sont recouvertes d'une feuille de protection, celle-ci doit avoir été retirée au plus tard 4 mois après la livraison.


Pose



Raccord à la tablette



Raccord latéral sans remontée




Instruction de pose pour couvertines Ecomur types EB50-150/EBJ50/90, Ecomur^{flex} Isolation périphérique (analogue pour construction en bois)

- **Stockage:** à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- **Protection de la surface:** pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces.
- **Construction en bois:** la sous-construction en bois ne doit pas vriller. Les éléments doivent être collés avec la colle de montage Stahlton sur une base porteuse nivelée. Tout autre système de collage doit être adapté à la construction.
- **Stockage et transport:** toujours debout




Pose type EB50-150



Exécutions des joints verticaux avec tôle de jointure en vrac

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de joint



Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint


Colle de montage Stahlton:

Faces intérieure et extérieure sur toute la longueur et sur les équerres de montage (interrompre sur 100 mm tous les 900 mm)
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de couverture

Condition préalable pour le collage: Crépi et face inférieure de la couverture: propres, sèches et sans poussières


Traitement préalable au collage : surface des équerres de montage: Primer Stahlton
Consommation: 1 boîte (200 ml) pour env. 400 équerres

Pose type EBJ50/90



Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure intégrée

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint



Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Colle de montage Stahlton:

Faces intérieure et extérieure sur toute la longueur et sur les équerres de montage (tous les 900 mm interrompre sur 100 mm)
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de couverture

Condition préalable pour le collage: Crépi et sous-face de couverture: propres, sèches et sans poussières


Traitement préalable au collage : surface des équerres de montage: Primer Stahlton
Consommation: 1 boîte (200 ml) pour env. 400 équerres

Instruction de pose pour couvertines Ecomur types EB50-150/EBJ50/90, Ecomur^{flex} Mur à double paroi et mur à simple paroi (analogue pour construction en bois)

- Stockage: à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- Protection de la surface: pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces.
- Construction en bois: la sous-construction en bois ne doit pas vriller. Les éléments doivent être collés avec la colle de montage Stahlton sur une base porteuse nivelée. Tout autre système de collage doit être adapté à la construction.
- Stockage et transport: toujours debout



Pose type EB50-150




Colle de montage Stahlton:
Faces intérieure et extérieure sur toute la longueur (distance max. 300 mm)
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de couverture

Condition préalable pour le collage:
Couche de mortier et face inférieure de la couverture: propre, sèche et sans poussières


Exécutions des joints verticaux avec tôle de jointure en vrac

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de joint



Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Pose type EBJ50/90




Colle de montage Stahlton:
Faces intérieure et extérieure sur toute la longueur (distance max. 300 mm)
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de couverture

Condition préalable pour le collage:
Couche de mortier et sous-face de couverture: propre, sèche et sans poussières

Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure intégrée

Masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint




Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Granit types G/GG/GJ/GGJ Isolation périphérique, construction en bois


- **Stockage:** à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- **Protection de la surface:** pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces. Si les tablettes sont recouvertes d'une feuille de protection, celle-ci doit avoir été retirée au plus tard 4 mois après la livraison.
- **Construction en bois:** la sous-construction en bois ne doit pas vriller. Les éléments doivent être collés avec la colle de montage Stahlton sur une base porteuse nivelée. Tout autre système de collage doit être adapté à la construction.

Pose avec angle d'appui et colle élastique




Colle de montage Stahlton ¹⁾:
Faces extérieure et intérieure sur toute la longueur de la tablette (distance max. 300 mm) et tous les 500 mm perpendiculairement
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de tablette
ou
Mortier de collage ou lit de mortier ¹⁾ (pas de mortier léger) sur toute la surface. Utilisation selon directives du fournisseur

Pose avec équerre de montage et colle élastique



Colle de montage Stahlton ¹⁾:
Face intérieure sur toute la longueur de la tablette et sur les équerres de montage
Consommation: 1 cart. (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Pose avec angle d'appui et colle élastique (construction en bois)




Colle de montage Stahlton ¹⁾:
3 boudins de colle sur toute la longueur de l'angle d'appui
Consommation: 1 cart. (290 ml) pour env. 1.50 m d'angle d'appui

¹⁾ Conditions préalables pour le collage:

- Surfaces à coller: propre, sèche et sans poussières
- Surface des équerres de montage: Primer Stahlton, consommation: 1 boîte (200 ml) pour env. 400 équerres


Réglage des tablettes de fenêtre



Type	H (mm)
G 225	34
G 250	36
G 275	39
G 300	42
G 325	44


GG, GJ et GGJ dito type G

Raccord à la fenêtre




Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou cordon ronde avec colle de montage et d'étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Raccord latéral avec remontée



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et colle de montage et d'étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)


Raccord latéral sans remontée



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et colle de montage et d'étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)

Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure en vrac (pour tablettes de fenêtre type G / GG)


Masse pour joints et étanchéités Stahlton:
gris-clair pour tablettes de fenêtre gris-blanc
gris-béton pour tablettes de fenêtre gris-noir
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de joint



Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton: gris-clair pour tablettes de fenêtre gris-blanc gris-béton pour tablettes de fenêtre gris-noir
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure intégrée (pour tablettes de fenêtre type GJ / GGJ)

Masse pour joints et étanchéités Stahlton:
gris-clair pour tablettes de fenêtre gris-blanc
gris-béton pour tablettes de fenêtre gris-noir
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de joint




Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton: gris-clair pour tablettes de fenêtre gris-blanc gris-béton pour tablettes de fenêtre gris-noir
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Granit types G/GG

Mur à double paroi (analogue pour mur à simple paroi)

- Stockage: à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- Protection de la surface: pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces. Si les tablettes sont recouvertes d'une feuille de protection, celle-ci doit avoir été retirée au plus tard 4 mois après la livraison.

Pose avec colle élastique




Colle de montage Stahlton:
Face extérieure sur toute la longueur de la tablette et tous les 500 mm perpendiculairement
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour 5 m de tablette

Condition préalable pour le collage:
Couche d'égalisation au mortier et face inférieure de la tablette:
propres, sèches et sans poussières


Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure en vrac

Masse pour joints et étanchéités Stahlton:
gris-clair pour tablettes de fenêtre gris-blanc
gris-béton pour tablettes de fenêtre gris-noir
1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de joint




Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton:
gris-clair pour tablettes de fenêtre gris-blanc
gris-béton pour tablettes de fenêtre gris-noir
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Réglage des tablettes de fenêtre




Type	H (mm)
G 225	34
G 250	36
G 275	39
G 300	42
G 325	44
G 350	47
G 375	49
G 400	52
GG dito type G	

Raccord à la fenêtre



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou cordon ronde avec colle de montage et d'étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Raccord latéral avec remontée




Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et colle de montage et d'étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)

Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Granit types GJ/GGJ

Mur à simple paroi (analogue pour mur à double paroi, construction en bois)

- **Stockage:** à protéger contre les intempéries et les salissures. Éviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- **Protection de la surface:** pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces. Si les tablettes sont recouvertes d'une feuille de protection, celle-ci doit avoir été retirée au plus tard 4 mois après la livraison.
- **Construction en bois:** la sous-construction en bois ne doit pas vriller. Les éléments doivent être collés avec la colle de montage Stahlton sur une base porteuse nivelée. Tout autre système de collage doit être adapté à la construction.

Pose avec colle élastique




Colle de montage Stahlton:
Face extérieure sur toute la longueur de la tablette (distance max. 300 mm) et tous les 500 mm perpendiculairement
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour 2.50 m de tablette

Condition préalable pour le collage:
Couche d'égalsation au mortier et face inférieure de la tablette: propres, sèches et sans poussières

Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure intégrée


Masse pour joints et étanchéités Stahlton:¹⁾



Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton:¹⁾


¹⁾ gris-clair pour tablettes de fenêtre gris-blanc
gris-béton pour tablettes de fenêtre gris-noir
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Raccord latéral avec remontée




Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et colle de montage et d'étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)

Réglage des tablettes de fenêtre




Type	H (mm)
GJ 225	34
GJ 250	36
GJ 275	39
GJ 300	42
GJ 325	44
GJ 350	47
GJ 375	49
GJ 400	52

Raccord à la fenêtre



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou cordon ronde avec colle de montage et d'étanchéités Stahlton
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Raccord latéral avec les portes de balcon




Instruction de pose pour couvertines Granit type GB

Isolation périphérique, mur à double paroi et mur à simple paroi (analogue pour construction en bois)


- **Stockage:** à protéger contre les intempéries et les salissures. Eviter le contact du bois avec les surfaces visibles.
- **Protection de la surface:** pour une protection faite sur le chantier, utiliser une bande de masquage qui s'enlève facilement sans laisser de traces.
- **Construction en bois:** la sous-construction en bois ne doit pas vriller. Les éléments doivent être collés avec la colle de montage Stahlton sur une base porteuse nivelée. Tout autre système de collage doit être adapté à la construction.
- **Stockage et transport:** toujours debout




Pose isolation périphérique



Pose mur à simple paroi / mur à double paroi



Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure en vrac



Pour joints droits ajouter év. masse pour joints et étanchéités Stahlton, pour joints à l'onglet toujours avec masse pour joints et étanchéités Stahlton: gris-clair pour couvertines gris-blanc, gris-béton pour couvertines gris-noir. Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint


Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Aluminium types AL/ALR

Isolation périphérique (analogue pour construction en bois, rénovations)

→ Stockage: à protéger contre les intempéries et les salissures.

→ Construction en bois: la sous-construction en bois ne doit pas vriller. Les éléments doivent être collés avec la colle de montage Stahlton sur une base porteuse nivelée. Tout autre système de collage doit être adapté à la construction.

Pose avec angle d'appui EPS et colle élastique



Colle de montage Stahlton:


Boudin de colle serpentant sur toute la longueur de la tablette

Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2 m de tablette


Condition préalable pour le collage:

Angle d'appui et face inférieure de la tablette: propres, sèches et sans poussière


Pose avec équerre de montage et colle élastique



Réglage des tablettes de fenêtre




Raccord à la fenêtre



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou cordon ronde avec colle de montage et d'étanchéités Stahlton

Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Raccord latéral avec rebord pour enduit



Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et colle de montage et d'étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)

Type	H (mm)
AL 140	25
AL 160	27
AL 180	29
AL 200	31
AL 220	33
AL 240	35
AL 260	37
AL 285	40

Type	H (mm)
AL 305	42
AL 325	44
AL 345	46
AL 365	48
AL 385	50
AL 405	52
AL 425	54
AL 445	56

Type	H (mm)
AL 465	58
AL 485	60
AL 505	62


ALR dito type AL -10 mm

Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure intégrée

Masse pour joints et étanchéités Stahlton

Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de joint

Tôle de jointure intégrée




Instruction de pose pour tablettes de fenêtre Aluminium type ALJ

Mur à double paroi (analogue pour mur à simple paroi, construction en bois)

→ Stockage: à protéger contre les intempéries et les salissures.

→ Construction en bois: la sous-construction en bois ne doit pas vriller. Les éléments doivent être collés avec la colle de montage Stahlton sur une base porteuse nivelée. Tout autre système de collage doit être adapté à la construction.

Pose avec colle élastique



Colle de montage Stahlton:

Faces extérieure et intérieure sur toute la longueur de la tablette (distance max. 300 mm) et tous les 500 mm perpendiculairement
Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de tablette


Condition préalable pour le collage:

Couche d'égalisation au mortier et face inférieure de la tablette: propres, sèches et sans poussières

Exécution des joints verticaux avec tôle de jointure en vrac


Masse pour joints et étanchéités Stahlton

Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 2.50 m de joint




Tôle de jointure en vrac

Réglage des tablettes de fenêtre



Raccord à la fenêtre




Type	H (mm)
ALJ 140	25
ALJ 160	27
ALJ 180	29
ALJ 200	31
ALJ 220	33
ALJ 240	35
ALJ 260	37
ALJ 285	40
ALJ 305	42
ALJ 325	44
ALJ 345	46
ALJ 365	48
ALJ 385	50
ALJ 405	52
ALJ 425	54
ALJ 445	56
ALJ 465	58
ALJ 485	60
ALJ 505	62

Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 ou cordon rond avec colle de montage et d'étanchéités Stahlton

Consommation: 1 cartouche (290 ml) pour env. 5 m de tablette

Raccord latéral avec rebord pour enduit



Isolation souple

Bande d'étanchéité Stahlton BG 1 et colle de montage et d'étanchéités Stahlton (aussi latéralement et face inférieure)